AtlantisMOTO – Pantalla de INICIO

Al acceder a la APP de **AtlantisMOTO**, la primera pantalla que nos aparace, es la pantalla de **INICIO** (imagen 1) visualizando el MAPA. En el MAPA, siempre se muestra la última ubicación que el dispositivo AtlantisMOTO instalado en su moto, ha enviado. Esta posición se representa por un puntero rojo (6). La sección de MAPA, se mostrará siempre después de abrir la APP.





Sabía que....

0

Puede personalizar aspectos visuales de la aplicación y de la pantalla de inicio. Consulte el apartado de Configuración – PERSONALIZACIÓN de este manual.

1- **Bandeja de mensajes**. Pulsando el icono de la Bandeja de mensajes, accederá a la siguiente pantalla (Imagen 2). A través de esta bandeja de mensajes, recibirá diferentes tipos de comunicaciones:

\frown	
< E Todo leído	a. Avisos de caducidad de la suscripción
	b. Notificaciones de Nuevas Actualizaciones de la APP
	c. Solicitudes de amistad
	d. Notificaciones de Eventos
	e. Nuevas rutas
	f. Nuevas Promociones
-1-	g. Avisos de la comunidad
	h. Etc
	< Botón atrás, púlselo para volver a la pantalla de MAPA
NADA NUEVO	Controles de navegación de la Bandeja de mensajes
	Cuando entre un nuevo mensaje, recibirá una notificación y junto al icono de la bandeja de mensajes, verá en un circulo rojo,
IK K 💶 > >I	el número de mensajes que tiene sin abrir. Revise habitualmente su Bandeja de mensajes, para estar al día de toda
Imagen 2	la información sobre AtlantisMOTO

2- Botón de acceso a MAPA

Pulsando sobre esta pestaña, regresará a la pantalla de MAPA. Consulte la sección **MAPA** de este manual.

3- Botón de acceso a VIAJES

Pulsando sobre esta pestaña, accederá al registro de los viajes de su AtlantisMOTO. Consulte la sección **VIAJES** de este manual.

4- Botón de acceso a ALARMAS

Pulsando sobre esta pestaña, accederá al registro de las ALARMAS que se hayan producido en su AtlantisMOTO. Consulte la sección **ALARMAS** de este manual.

5- Botón de centrado

Pulsando este botón, cambiaremos el centrado del mapa, situando en el centro una de las 3 posibilidades:

- Centrado sobre la MOTO
- Centrado sobre el teléfono
- Centrado sobre mi grupo de amigos

6- Puntero de localización de la moto

Este puntero rojo, nos indica en el mapa la última posición GPS recibida del sistema AtlantisMOTO instalado en nuestra moto.

7- Puntero de localización del teléfono

Este puntero azul, nos indica en el mapa la posición GPS de nuestro teléfono.

8- Botón de acceso a Perfil

Tocando sobre el icono del caso, accederemos a nuestro perfil público de usuario. Consulte la sección **PERFIL** de este manual para conocer más detalles esta sección de la aplicación.

9- Botón de acceso a SOCIAL

Tocando sobre el icono del grupo, accederá al apartado **SOCIA**L de la aplicación.

10- Botón Multifunción

Este botón adquiere características y funciones específicas, en función de la sección de la APP que se encuentre. Por ejemplo, en el MAPA, permite acceder a las capas de mapa y otras funciones de MAPA.

11- Botón de acceso a DISPOSITIVO

Tocando sobre el icono del "chip", accederá al apartado de regulación de los módulos y sensores de alarma del dispositivo AtlantisMOTO instalado en su moto. Consulte la sección.

12- Botón de acceso a CONFIGURACIÓN

Tocando sobre el icono de la rueda dentada, accederá al apartado de CONFIGURACIÓN de la APP. En esta apartado podrá configurar su perfil de usuario de acceso a la APP, el estado de la suscripción o el aspecto y sonidos de la aplicación de **AtlantisMOTO**.