

PUNTOS ATLANTIS


Los Puntos Atlantis se utilizan para algunas funciones. Entre ellas, puede enviar cualquiera de las alarmas, avisos o alertas, que genere el dispositivo AtlantisMOTO instalado en su moto a un número/s de teléfono/s que usted designe en el apartado MI CÍRCULO a través de un mensaje SMS en tiempo real. Consulte el apartado MI CIRCULO de este manual para más información.



Imagen 1

Es necesario que su sistema AtlantisMOTO disponga de suscripción activa, para que en caso de que tenga definido algún receptor en MI CIRCULO, se envíen las notificaciones por SMS al destinatario. Al enviarse un mensaje se descuenta un punto por cada receptor de mensaje del total de puntos.

Puede consultar el saldo de PUNTOS ATLANTIS en el apartado de Perfil (imagen 1). Cuando el saldo de puntos llega a 10, recibirá una notificación del sistema indicando que su saldo de PUNTOS ATLANTIS es bajo.

Puede añadir PUNTOS ATLANTIS, pulsando el icono . Al pulsarlo, será redirigido a la tienda web de AtlantisMOTO para realizar la recarga de PUNTOS ATLANTIS.

Algunos accesorios, como el sensor automático de detección de caídas, incluyen PUNTOS ATLANTIS.

Sabia que....

Los PUNTOS ATLANTIS no caducan, si no se usan se mantienen en su saldo.